



Remplacement de la lentille de la caméra arrière du Samsung Galaxy S7

Retirez et réparez la vitre cassée de la caméra arrière du Samsung Galaxy S7 pour remplacer la lentille de la caméra.

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Si votre caméra principale est cassée, vous pouvez enlever et remplacer la lentille en verre ou remplacer la lentille en entier.

Enlever la lentille lorsque le téléphone est encore assemblé peut causer la chute de petits éclats de verre à l'intérieur de la caméra, mais c'est une réparation qui requiert moins de démontage.

La lentille assemblée est un remplacement plus long qui requiert d'enlever la coque arrière, mais qui endommage probablement moins la caméra même. Cette procédure inclut le remplacement de la lentille en verre et du cache de la caméra et celui des bandes adhésives derrière la lentille.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)

Or a hair dryer or heat gun

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

PIÈCES:

- [Galaxy S7/S7 Edge Rear Camera Bezel](#) (1)

The lens/flash cover is not included in the bezel.

- [Galaxy S7 Rear Cover Adhesive](#) (1)
Optional - Only required if replacing bezel and lens.

Étape 1 — Remplacement de la vitre seule



- Suivez la procédure, si vous remplacez seulement la lentille en verre de la caméra arrière.
- ☑ **Si vous remplacez le cache entier, sautez cette étape et suivez les instructions de l'étape suivante.**

Étape 2 — Remplacement du cache et de la lentille de la caméra



- Suivez cette procédure un peu longue pour remplacer le cache et la lentille de la caméra qui est installée à l'arrière du téléphone.
- ☑ Si vous suivez cette procédure, vous allez avoir besoin d'une nouvelle bande adhésive pour remonter la coque arrière.