



Remplacement de la lentille de la caméra arrière du Samsung Galaxy S7 Edge

Réparez le verre rayé de la caméra arrière d'un Samsung Galaxy S7 Edge en remplaçant la lentille.

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Si votre caméra arrière est cassée, vous pouvez soit retirer et remplacer la lentille en verre, soit remplacer l'ensemble complet de la lentille.

Remplacer la lentille sans démonter le téléphone risque de faire tomber des petits éclats de verre dans la caméra, mais c'est une réparation plus rapide et qui requiert moins de démontage.

Remplacer l'ensemble de la lentille prend plus de temps et nécessite de retirer la coque arrière, mais vous risquerez moins d'endommager la caméra même. Cette procédure inclut le remplacement de la lentille en verre et du joint de la caméra et nécessite de remplacer l'adhésif de la vitre arrière.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
Or a hair dryer or heat gun
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy S7 S7 Edge Rear Camera Bezel Lens Cover](#) (1)
Includes both the lens and camera bezel
- [Galaxy S7 Edge Rear Cover Adhesive](#) (1)
Optional - Only required if replacing bezel and lens.

Étape 1 — Remplacement de la vitre seule



- Suivez la procédure, si vous remplacez seulement la lentille en verre de la caméra arrière.
- ☑ Si vous remplacez le cache entier, sautez cette étape et suivez les instructions de l'étape suivante.

Étape 2 — Remplacement du cache et de la lentille de la caméra



- Suivez cette procédure un peu longue pour remplacer le cache et la lentille de la caméra qui est installée à l'arrière du téléphone.
- ☑ Si vous suivez cette procédure, vous allez avoir besoin d'une nouvelle bande adhésive pour remonter la coque arrière.