



Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25

Les lecteurs de la série Lacie petit semblent...

Rédigé par: Robert Backhaus



INTRODUCTION

Les lecteurs de la série Lacie petit semblent impossibles à accéder. Après être entré dans le mien dans le mauvais sens, le bon chemin est devenu évident. Je vais vous le montrer.

OUTILS:

Standard bent-bar style Hex key (1)

2mm Hex

Hex driver bits such as found in iFixit's driver kits are not long enough and will not work.

Étape 1 — Démontage du disque dur Lacie petit 500 Go n2870 ABY25



- À l'aide d'un ongle ou d'un autre outil, soulevez le voyant (illustré à l'extrême gauche ici). Vous constaterez qu'il s'agit en fait d'un petit bouchon en plastique souple

Étape 2



- Insérez l'extrémité de la poignée de la clé Allen de 2 mm dans le trou laissé à la première étape. Vous devrez peut-être le remuer jusqu'à ce qu'il s'insère dans le boulon dissimulé. Dévissez-le de 18 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous en faites plus, un morceau tombera à l'intérieur du boîtier.
- Les composants internes glisseront désormais facilement de chaque extrémité du boîtier.

Étape 3



- Vous pouvez maintenant voir ce que nous avons fait. Le dévissage de la vis, que vous pouvez voir à gauche, a décompressé la barre en caoutchouc noir, de sorte qu'elle n'appuie plus sur le boîtier, ce qui lui permet de coulisser librement.
- (Remarque : ce disque n'est pas le bon disque dur : celui-ci était dans le congélateur, en train de se détendre pour voir si je peux en extraire des données.)

Étape 4



- Pour retirer le lecteur, retirez d'abord la fine bande de caoutchouc illustrée ici. Ce bracelet en caoutchouc comporte des boutons qui s'insèrent dans les trous de vis du lecteur.
- Retirez ensuite le moulage en plastique de l'extrémité gauche et faites glisser le lecteur vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.