Démontage du boîtier de la PlayStation Vita

Séparer les coques avant et arrière de la PlayStation Vita.

Rédigé par: Brittany McCrigler

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-15 07:31:58 AM (MST).

INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage du boîtier

⚠ Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.

- Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.

Étape 2

- Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.

Étape 4

- En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
- Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.

⚠ Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.

Étape 6



- Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.

Étape 8

- Séparez les coques avant et arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA