Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z5

Ce guide fournit des images claires et des instructions pas à pas pour démonter l'appareil photo afin de remplacer l'écran LCD.

Rédigé par: Kyle Kaczmar

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-06 07:05:40 PM (MST).

INTRODUCTION

L'écran LCD devient souvent noir et ne répond pas. Ce guide vous guidera à travers les étapes de remplacement de l'écran cassé et d'installation d'un nouveau.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Tri-wing Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ecran LCD




- Retirez les deux vis sur le côté droit de la caméra et les deux vis sur le côté gauche.
- Utilisez un petit tournevis cruciforme n ° 00.

Gardez toutes les vis dans un récipient et les deux types différents séparés.

Étape 2




- Retirez les trois vis du bas de la caméra.
- Vous avez besoin d'un tournevis à trois broches pour deux des trois vis; garder ces vis séparées.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Retirez le dos en le retournant délicatement vers la droite.
- Il y aura un câble ruban fixant le panneau avant à la carte mère, assurez-vous de ne pas le déchirer.

Étape 4



- Tirez légèrement l'écran LCD vers la gauche, soulevez-le et ouvrez-le vers la droite.

⚠ Il y a aussi un câble ruban qui fixe l'écran LCD à la carte mère, attention à ne pas le déchirer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, ouvrez le levier noir pour libérer le câble ruban.
- Faites glisser doucement le câble hors du verrou; l'écran LCD est maintenant libre d'être retiré.

Étape 6



- À l'aide de votre index, guidez le câble du nouvel écran en place. Verrouillez-le en poussant le levier noir vers le bas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA