Remplacement de la carte SIM du Motorola C319

Ce guide vous montre comment enlever la carte SIM du Motorola C319

Rédigé par: Christopher Stubbs

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-30 09:32:47 AM (MST).

Étape 1 — Batterie

- Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
- Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.

Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.

Étape 2



- Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
- Soulevez et retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte SIM

⚠ Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau.

- Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA