



# Remplacement de l'antenne du Samsung SCH-3500

L'installation de l'antenne est également simple, ne nécessitant aucun outil, mais nécessite une connaissance préalable de l'enlèvement de la batterie.

Rédigé par: Brett Tomashitis



## Étape 1 — Batterie



- Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.

## Étape 2



- Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.

### Étape 3



- Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
- La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Toutes nos félicitations.

### Étape 4 — Antenne



- Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.

## Étape 5



- Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.

## Étape 6



- Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option).
- L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.