Démontage de l'antenne de l'Ericsson CF 388

Ce guide permettra à l'utilisateur de supprimer en toute sécurité l'antenne.

Rédigé par: Niccolas Tones



© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage de l'antenne de l'Ericsson CF 388





- Localisez l'antenne en haut du téléphone.
- Prenez l'antenne entre votre pouce et l'index d'une main. Avec la main opposée, maintenez le téléphone fermement.
- Retirez l'antenne en la retirant lentement de la douille du téléphone.
- Remarque: Si nécessaire, remplacez l'antenne soigneusement pour desserrer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA