Remplacement de l'antenne du Motorola C139

Ce guide et un pas à pas pour le remplacement de l'antenne du Motorola C139.

Rédigé par: Kyle Olbrich



© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-19 04:44:47 PM (MST).

Étape 1 — Batterie

- Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
- Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.

Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.

Étape 2



- Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
- Soulevez et retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte SIM

⚠ Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau.

- Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.

Étape 4 — Boitier arrière

- Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.

ⓘ Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Faites glisser un outil sous le caoutchouc adhésif et afin de le détachez du téléphone.
- Répétez l'opération l'autre côté du téléphone.

Étape 6



- nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
  - Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.

ⓘ Relâchez un total de six crochets sur les côtés et le haut pour détacher le téléphone en deux moitiés.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- À l'aide d'un tournevis Torx T-5, retirez les vis situées en haut du téléphone.

Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.

Étape 8

- Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour libérer la carte du boîtier

Il y a deux crochets (un de chaque côté) retenant la carte au boîtier.

- Ensuite, saisissez la carte de circuit imprimé et soulevez la pour retirer la carte mère du boîtier

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Antenne







- Décrochez l'antenne en le libérant des deux crochets, situé de chaque côté du téléphone.
- Détachez l'antenne du dos de la carte de mère.
- Cette petite couverture en caoutchouc noir peut se détacher.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA