Remplacement de la batterie de la Bose SoundLink Mini II

AVERTISSEMENT : La carte mère de cette appareil...

Rédigé par: Devon

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT : La carte mère de cette appareil est reliée à la batterie par des fils soudés. Pour remplacer une batterie, vous devez accéder au manuel technique et à un logiciel propriétaire appelé 'Polycomm'. Ne tentez pas cette réparation tant que vous ne disposez pas du logiciel. Voir l'image de l'étape cinq pour conseil.

Le haut-parleur ne s'allume pas ? Ce guide vous aidera à changer votre batterie Bose Soundlink Mini II.

Remarque : Le retrait et la réinstallation de la batterie Bose Soundlink Mini II nécessitent l'utilisation d'un fer à souder et un démontage minutieux. Il est également nécessaire de télécharger un type spécifique de logiciel propriétaire appelé 'Polycomm' et de suivre les instructions techniques de réparation Bose fournies par l'entreprise. Il est extrêmement difficile d'obtenir un tel logiciel, sans parler des instructions.

OUTILS:

- TR9 Torx Security Screwdriver (1)
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits (1)
- Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)
- Desoldering Braid (1)
- Lead-Free Solder (1)
- Polycomm Software (1)

PIÈCES:

- Bose SoundLink Mini II Battery (1)

Étape 1 — Batterie

- Retournez l'enceinte.

Étape 2 — Retirer la base en caoutchouc

- Retirez délicatement la base en caoutchouc de l'enceinte en tirant sur les bords.

Étape 3

- Retirez les quatre vis Torx T9 de 6 mm des coins de la batterie.

Étape 4



- Soulevez délicatement la batterie du côté le plus proche des quatre broches de contact dorées, mais n'essayez pas encore de la retirer complètement.

ⓘ À ce stade, la batterie reste connectée via quatre fils à la carte d'alimentation.

- Dessoudez soigneusement les quatre fils de la carte d'alimentation afin de détacher complètement la batterie. Il y a un risque d'endommager le boîtier ou la carte à cause du manque de place pour le fer à souder. Vous voudriez peut-être dans un premier temps, extraire la carte d'alimentation.
  - Pour obtenir de l'aide sur le soudage, consultez le tutoriel de soudage.

ⓘ Alternativement, vous pouvez retirer la batterie et la carte d'alimentation ensemble, sans aucune soudure, mais l'accès nécessite un démontage supplémentaire, tout en laissant soigneusement la batterie connectée aux deux fils tout le temps.

Étape 5 — Manuel d'instructions techniques Bose



entering the unit. Use a vacuum to remove any metal shavings.

1. Grille Removal

Note: The grille is held in place by Pressure Sensitive Adhesive (PSA) strips located in the center of the grille (figure 5.) and also by two tabs on either end of the grille (figure 3).

To avoid destroying the grill during the removal process, brush alcohol over the PSA strips (figure 5) before attempting to remove it.

Important Note: To avoid damage to the cabinet, do not use the cabinet as a pry point to remove the grille.

1.1 At the location shown in Figure 3, insert the tip of a plastic tool, such as a spudger, between the grille and its rubber gasket.
Note: The location shown is between the PSA and grille tabs securing the grille.

1.2 Rotate the spudger away from you while prying against the rubber gasket. Figure 4.

1.3 Once a portion of the grille is released, grasp the grille and pull it across the unit lengthwise to release the PSA. Figure 5.

2. Battery Removal

The Battery in SoundLink® Mini II is hardwired to

Figure 3.

Figure 4.

PSA Strips

Figure 5.

- Manuel d'instructions techniques Bose : https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'autre sens.