# Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-P100

Rédigé par: Katie McCraw



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-03-28 03:07:14 AM (MST).


## OUTILS:

- Heavy-Duty Spudger (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)




© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 1 — Boitier arrière











- Il est nécessaire de localiser d'abord les vis appropriées afin de démonter le boîtier arrière.

## Étape 2





- Retirez les vis trouvées avec un petit tournevis.

Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.




© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 3




- Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.


## Étape 4



- Le boîtier arrière est maintenant retiré de la caméra.


Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-03-28 03:07:14 AM (MST).

## Étape 5 — Ecran LCD



- À l'aide d'un outil de levier, soulevez doucement le coin supérieur droit de l'écran LCD. Faites levier sur l'écran jusqu'à ce que les quatre onglets libèrent l'écran de sa position actuelle.

## Étape 6







- Poussez la languette métallique sur le côté droit de l'écran jusqu'à ce que la plaque sous l'écran LCD soit libérée.



© iFixit — CC BY-NC-SA 


## Étape 7







- Dépliez l'écran LCD et la plaque en dessous.
- Désormais, les traces qui maintiennent l'écran et la plaque en place sont visibles.

## Étape 8







- Retirez la plaque de l'écran LCD en tirant doucement vers le haut sur la trace jusqu'à ce que l'écran soit retiré de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.



© iFixit — CC BY-NC-SA 