Reset de la caméra

Ceci est un guide étape par étape pour réinitialiser l'appareil photo Sony Cyber-shot.

Rédigé par: Katie McCraw



© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- Paper Clip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Reset de la caméra

- Tirez le couvercle de la batterie vers le bas, en suivant la flèche sur le couvercle, jusqu'à ce qu'il soit libéré.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- Localisez le bouton de réinitialisation près du compartiment de la batterie et appuyez sur le bouton avec un objet pointu tel qu'un trombone ou un outil de levier.

Étape 3

- Fermez le couvercle de la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA