



Démontage boîtier extérieur du Sony Cyber-shot DSC-W230

Retrait du boîtier extérieur de la caméra.

Rédigé par: Alex



INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer le boîtier extérieur de l'appareil photo.



OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage boîtier extérieur du Sony Cyber-shot DSC-W230



- Commencez par placer la caméra à l'envers et retirez les trois petites vis centrales.
- Toutes les vis ont la même taille et la même longueur et peuvent être utilisées de manière interchangeable.

Étape 2



- Tournez la caméra sur le côté (sens antihoraire). Retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.
- Tournez la caméra de 180 degrés sur son autre côté et retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.

Étape 3



- Localisez le support de trépied de la caméra situé au bas de la caméra.
- Retirez délicatement le support de trépied de l'appareil photo et placez-le de côté.
- Attention à ne pas perdre cette pièce.
- Faites pivoter le panneau argenté étiqueté 4x dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.