



# Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230

Avant de pouvoir réparer ou remplacer l'écran...

Rédigé par: Steve Van Hall



---

## INTRODUCTION

Avant de pouvoir réparer ou remplacer l'écran et le boîtier de la caméra, ils doivent d'abord être séparés. Ce guide détaille comment préparer l'écran et la caméra pour la séparation.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage boîtier extérieur du Sony Cyber-shot DSC-W230



- Commencez par placer la caméra à l'envers et retirez les trois petites vis centrales.
- Toutes les vis ont la même taille et la même longueur et peuvent être utilisées de manière interchangeable.

## Étape 2



- Tournez la caméra sur le côté (sens antihoraire). Retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.
- Tournez la caméra de 180 degrés sur son autre côté et retirez les deux petites vis de chaque côté du panneau argenté.

### Étape 3



- Localisez le support de trépied de la caméra situé au bas de la caméra.
- Retirez délicatement le support de trépied de l'appareil photo et placez-le de côté.
- Attention à ne pas perdre cette pièce.
- Faites pivoter le panneau argenté étiqueté 4x dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Étape 4 — Démontage de la séparation entre caméra et écran du Sony Cyber-shot DSC-W230



- Alignez l'appareil photo de sorte que le côté avec "Zoom optique 4x" soit tourné vers vous.
- Tournez doucement le coin inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez le panneau latéral se déverrouiller.
- Soulevez le panneau latéral et mettez-le de côté.

## Étape 5



- Faites pivoter la caméra de 180 degrés pour faire face au panneau latéral avec la boucle de la lanière dessus.
  - Soulevez doucement le panneau verticalement jusqu'à ce qu'il se décolle
- ⚠ Veillez à ne pas perdre la petite partie rectangulaire au bas du panneau.**

## Étape 6



- Positionnez la caméra de sorte que le bas soit orienté vers le haut et que l'écran soit éloigné de la surface.
  - Soulevez doucement la partie écran de la partie caméra avec vos doigts ou un levier en plastique.
- ⚠ Ne séparez pas complètement les deux composants! l'écran est attaché par deux câbles plats.**
- Posez l'écran à plat pour exposer la carte de circuit imprimé et les câbles ruban de commande d'affichage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.