Remplacement du disque dur d'un MacBook Air modèles A1237 et A1304

Rédigé par: Walter Galan



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-03 11:36:55 PM (MST).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Disque dur





- Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
- Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
- Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.

Étape 2



- Débranchez la nappe de sortie audio de sa prise sur la nappe des ports.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Utilisez un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du disque dur de la carte mère.

Étape 4

- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour dégager le câble du microphone du support du disque dur.
- Retirez le cache cosmétique de la vis de l'adhésif le fixant sur le support du disque dur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'ensemble disque dur au boîtier supérieur :
  - Deux vis de 4,7 mm
  - Deux vis de 3,9 mm

Étape 6

- Soulevez l'ensemble disque dur hors du boîtier supérieur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA