
Remplacement du port USB du PlayStation Move

Ce guide vous montrera comment remplacer le port USB dans le contrôleur PlayStation Move.

Rédigé par: Sarah Shand



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-14 09:31:45 AM (MST).

INTRODUCTION

L'USB est une partie importante du contrôleur PlayStation Move. Ce guide vous aidera à retirer et à remplacer.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Solder and Desolder Kit (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier





- Retournez le contrôleur et dévissez les quatre vis de 10 mm avec un tournevis PH # 00.

Étape 2







- Pincez les côtés du panneau arrière pour le retirer et mettez-le de côté.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3






- Tenez la base du contrôleur d'une main et de l'autre, tirez délicatement sur la pièce sphérique blanche pour la retirer.

Étape 4






- Poussez la batterie au lithium-ion de son logement pour la retirer.

Veillez à ne pas endommager les fils ou les composants câblés, car la batterie sera toujours fixée via son connecteur.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Dévissez la vis de 9 mm dans le logement de la batterie avec un tournevis PH # 00.

Étape 6





- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le moteur de grondement.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7




- Dévissez la vis de 9 mm derrière la fente du moteur de grondement avec un tournevis PH # 00.

Étape 8







- Pincez soigneusement les côtés en plastique du logement de la batterie et soulevez-le (avec la carte de circuit imprimé) de la coque en plastique du contrôleur de mouvement.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9





- Avec vos doigts, soulevez délicatement la pièce verte carrée sous le logement de la batterie.

ⓘ Il est attaché via des rubans blancs qui doivent être conservés intacts.

Étape 10








- Suivez le ruban blanc attaché à la pièce que vous venez de retirer pour une pièce plus petite et plus rectangulaire.
- Soulevez la pièce rectangulaire de sa fente pour la libérer.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 11

- Soulevez délicatement toute la carte de circuit imprimé du plastique noir qui la recouvre.

Faites particulièrement attention à ne pas endommager les composants câblés.

Étape 12 — Port USB



- À la fin de la carte de circuit imprimé, vous devriez voir un petit port de connecteur argenté (c'est l'USB).
- À l'aide d'un fer à souder, dessouder soigneusement le port de la carte. Pour obtenir de l'aide sur le dessoudage, veuillez consulter ce guide: Comment souder et dessouder les connexions

Afin de réinstaller le nouveau port USB, vous devez souder le nouveau sur la carte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA