Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Cyber-shot DSC-P100

Rédigé par: Katie McCraw



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-23 06:46:03 AM (MST).

OUTILS:

- Heavy-Duty Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier avant



- Localisez d'abord les vis appropriées pour le détachement.

Étape 2

- Retirez les cinq vis illustrées à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

ⓘ Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur le boîtier avant.

Étape 4



- Séparez soigneusement le boîtier avant du boîtier de l'appareil photo.

⚠ ATTENTION: veillez à ne pas casser le fil reliant le boîtier avant et la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Boitier arrière





- Il est nécessaire de localiser d'abord les vis appropriées afin de démonter le boîtier arrière.

Étape 6



- Retirez les vis trouvées avec un petit tournevis.

ⓘ Il est important de mettre les petites vis dans un endroit sûr afin de remonter le boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.

Étape 8



- Le boîtier arrière est maintenant retiré de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Lentille de la caméra





- Retirez les deux vis à l'arrière de la caméra entourant l'écran LCD.

Étape 10







- Retirez les deux traces de ruban trouvées sur le côté gauche de l'objectif à l'avant de l'appareil photo en maintenant l'objectif en place.
- Retirez délicatement l'objectif avant de l'appareil photo jusqu'à ce qu'il soit libéré.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11



- L'objectif est maintenant retiré avec succès de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA