



Remplacement des piles Canon EOS Rebel G

Rédigé par: Zach



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment installer de nouvelles piles.



PIÈCES:

- [New Batteries \(123 3v\)](#) (2)
-

Étape 1 — Batteries



- Localisez le compartiment des piles sous l'appareil photo.

Étape 2



- Faites glisser la languette du couvercle des piles pour faire apparaître les piles.

Étape 3



- Retirez les piles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.