



Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiIMAGE Z3

Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiIMAGE Z3

Rédigé par: Hieu Ngo



INTRODUCTION

L'appareil photo est alimenté par quatre piles alcalines ou nickel-hydrure métallique (Ni-MH) de type AA. N'utilisez pas d'autres tailles ou types de piles AA. L'appareil photo doit être éteint avant de remplacer les piles.

Si l'appareil photo est utilisé dans un environnement froid, l'utilisation de piles Ni-MH est recommandée par rapport aux piles alcalines; ils ont de meilleures performances car ils ont plus de courant (flux d'électrons) que les piles alcalines.

Étape 1 — Ouvrez le compartiment des piles



- Ouvrez le volet du logement pour accumulateur en faisant glisser le volet sur le côté de l'appareil photo pour libérer le verrou de sécurité.
- Soulevez la porte pour l'ouvrir.

Étape 2 — Insérez les piles



- Insérez les quatre piles à l'intérieur de la porte du logement des piles.
- Assurez-vous que les bornes positive et négative de la batterie sont dans la bonne position.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.