



# Remplacement de la carte mémoire SD du Konica Minolta DiMAGE Z3

Remplacez la carte mémoire SD dans le Konica Minolta DiMAGE Z3.

Rédigé par: Hieu Ngo



## INTRODUCTION

La carte mémoire SD doit être insérée pour que la caméra fonctionne. Si aucune carte n'a été insérée, un avertissement «pas de carte» s'affiche sur l'écran LCD lorsque l'appareil photo est allumé.

## Étape 1 — Carte mémoire SD



- Ouvrez le logement pour carte mémoire sur le panneau inférieur de l'appareil photo.

## Étape 2



- Appuyez pour éjecter l'ancienne carte mémoire hors de sa place.

### Étape 3



- Insérez la nouvelle carte mémoire dans. Assurez-vous qu'elle est insérée dans le sens approprié.

### Étape 4



- Fermez la chambre de mémoire et redémarrez l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.