



# Remplacement de l'écran du FLIR FX

Ce guide aidera à remplacer l'écran de la caméra FLIR FX s'il se fissure ou s'il cesse de fonctionner.

Rédigé par: Emily Bell



---

## INTRODUCTION

Ce guide aidera à remplacer l'écran de la caméra FLIR FX s'il se fissure ou s'il cesse de fonctionner.

---



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran



- Utilisez des outils d'ouverture en plastique bleu pour passer sous le revêtement noir autour de la lentille

## Étape 2



- Retirez le revêtement noir de sorte que l'objectif carré de la caméra soit complètement exposé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.