Remplacement de l'écran du LG VX5500

Ce guide décrit la procédure de remplacement de l'écran LCD principal du téléphone LG VX5500.

Rédigé par: Henry

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-11 12:41:37 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide explique étape par étape comment retirer l'écran LCD principal du téléphone portable LG VX5500. Pour compléter la tâche, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme #00 Phillip's et un outil de recherche.

OUTILS:

- iSesamo Opening Tool (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Retirez le couvercle de la batterie en plaçant votre pouce sur la petite arête près du haut du téléphone et poussez vers le bas, exposant ainsi la batterie.

Notre appareil n'est pas livré avec un couvercle de batterie, il n'est donc pas montré ici.

- Retirez la batterie avec votre doigt pour l'extraire du boîtier de la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Ecran

- Soulevez délicatement le couvercle de l'écran en plastique noir à l'aide de l'outil iSesamo ou d'un autre outil fin et plat.

La couverture de l'écran est collée au téléphone et peut prendre quelques efforts pour faire levier. S'il est trop difficile à enlever, chauffez l'écran avec un sèche-cheveux à basse température pendant 30 secondes pour adoucir l'adhésif.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Dévissez les (4) vis de 3,6 mm près de chaque coin du panneau d'affichage du téléphone en utilisant un tournevis cruciforme Philipp's #00.

Les deux vis inférieures peuvent avoir de petites couvertures en caoutchouc que vous pouvez enlever en utilisant une pince à épiler.

Étape 4



- Soulevez le panneau avant du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  - Poussez l'outil dans la fissure sur le côté du téléphone.
  - Faites glisser l'outil le long de la fissure pour détacher les onglets qui retiennent le support sur le téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Utilisez la pince à épiler pour soulever l'adaptateur d'affichage du composant de l'écran.

Étape 6





- En utilisant une pince à épiler, retirez le haut-parleur de son boîtier.

Le haut-parleur est collé au boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour l'enlever.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Retirez l'écouteur en le soulevant du boîtier du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.

L'écouteur est collé au boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour l'enlever.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8





- Retirez le moteur de vibration en le soulevant du boîtier du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.
- Le moteur est collé au boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour l'enlever.

Étape 9



- Soulevez les composants de l'écran hors du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-11 12:41:37 PM (MST).