

Remplacement du boîtier de l'imprimante photo Dell 540

Rédigé par: Jonathan Mintz



OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier



- Faites pivoter l'imprimante photo de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut.

Étape 2



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les trois vis de 5,65 mm sur le panneau inférieur du boîtier dans le sens antihoraire.

Étape 3



- Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit à nouveau en position verticale. Sous le panneau LCD se trouve une vis de 9,62 mm, dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.

Étape 4



- Retirez le panneau arrière du boîtier en tirant directement vers l'arrière.
- ① Une certaine force appliquée avec soin peut être nécessaire pour retirer cette pièce.

Étape 5



- Faites pivoter l'imprimante photo de manière à ce que le panneau inférieur soit à nouveau orienté vers le haut. Soulevez maintenant le panneau inférieur du boîtier pour accéder à tous les composants internes.

Étape 6



- Enfin, retirez le panneau latéral avec la porte de la cartouche d'encre en tenant le côté droit et en tirant vers l'arrière avec le côté gauche.

⚠ Avertir! Le panneau latéral est maintenu par des languettes ; ne les cassez pas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.