Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935

Ce guide vous montrera comment installer un nouvel écran LCD si votre écran actuel est fissuré ou cassé

Rédigé par: Nick Oleskowicz



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-06-20 10:46:57 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide est destiné à apprendre au lecteur à installer un nouvel écran LCD. Si l'écran LCD actuel est cassé ou fissuré, ce guide aidera le lecteur à le remplacer par un nouveau.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batteries

- Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.

Étape 2



- Ouvrez le couvercle en bas en le faisant glisser dans le sens de la flèche.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez les piles en tirant sur le dessus avec vos doigts.

Étape 4 — Boitier en plastique



- Sauf indication contraire, utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les vis.
- Retirez les deux vis de 4,70 mm au bas du boîtier en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Retirez les quatre vis de 4,70 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 6





- Maintenant, du côté de la sangle, retirez les quatre autres vis de 4,70 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Utilisez vos pouces pour séparer le boîtier.

Il est plus facile de séparer le boîtier si vous commencez par le bas.

Le boîtier doit se démonter avec un minimum d'effort. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un outil tel qu'un spudger ou un outil d'ouverture en plastique.

Étape 8



Cette étape nécessite une force importante.

- Tirez la moitié inférieure de la caméra intérieure hors du boîtier d'environ un demi-pouce. Cela peut être difficile et la force est nécessaire.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9





⚠ Tout en tirant l'appareil photo hors de l'étui, notez le petit couvercle en plastique souple sur le côté de l'appareil photo. Ce couvercle se détachera du reste de l'appareil.

- Une fois que le bas de la caméra intérieure est sorti d'environ un pouce et demi, retirez complètement l'appareil.

ⓘ Lorsque vous retirez complètement l'appareil de l'étui, utilisez une prise ferme avec vos mains pour plus de stabilité et de contrôle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10 — Ecran LCD



- Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.

Si le boîtier est toujours allumé, retirez-le en suivant le Guide d'installation du boîtier en plastique trouvé dans les étapes précédentes.

Vous ne pourrez pas compléter ce guide sans retirer complètement le boîtier.

Étape 11





- Retirez les quatre vis de 4,40 mm qui maintiennent l'écran LCD en place sur le cadre.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12



- Laissez l'écran LCD basculer vers le bas. Cela exposera la bande électrique reliant l'écran à l'appareil photo.

Étape 13



Recherchez où la bande électrique jaune est attachée à la caméra. Il y a une barre grise en plastique et

© iFixit — CC BY-NC-SA

une base blanche qui maintiennent cette bande en place.

- Poussez la barre grise loin de la base blanche. Cela libérera la bande électrique jaune et libérera l'écran LCD de l'appareil photo.

Étape 14



- Débranchez les fils rouge et blanc connectés. Ils sortiront avec le petit boîtier blanc.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15



- Retournez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit face à vous. Vous devriez regarder l'écran LCD.

Étape 16





- Retirez la vis du cadre de montage LCD en bas à gauche.
- Retirez l'écran LCD de l'appareil photo. L'écran devrait se détacher une fois la vis retirée. Assurez-vous que la bande électrique sort avec l'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA