



Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5

Ce tutoriel montre comment remplacer l'écran de votre Samsung Galaxy A5.

Rédigé par: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé ou fissuré de votre Samsung Galaxy A5.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy A5 \(2015\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Étape 1 — Écran



- Veuillez éteindre votre téléphone.
- ⓘ Si votre écran est cassé, recouvrez le panneau avec de l'adhésif pour vous protéger des éclats de verre et avoir une meilleure prise pour l'enlever.
- [Utilisez un iOpener](#) pour ramollir la colle sur les bords de l'écran. Concentrez-vous sur les bords d'abord, puis sur la partie inférieure.
- Avec un iSlack ou une ventouse, vous pouvez soulever légèrement l'écran pour insérer un médiateur dans l'ouverture.
- ⓘ L'écran du téléphone est constitué de deux couches (la vitre et l'écran d'affichage). Assurez-vous que vous enlevez bien les deux couches sans les séparer l'une de l'autre.
- ⚠ Au début, insérez uniquement la pointe du médiateur, puis faites-le glisser sur le côté pour faire céder la colle. Laissez le haut et le bas pour le moment.

Étape 2



- Quand la colle est assez ramollie sur le côté, vous pouvez soulever l'écran un peu plus pour aller en dessous de l'écran avec un médiateur.
- Prenez un deuxième médiateur, puis contournez le bord inférieur.
- ⚠ Faites attention aux deux boutons touch en bas de l'écran, à gauche et à droite, car leurs nappes sont collées à l'écran. Faites bien attention que votre médiateur ne coupe pas ces nappes.
- Répétez la dernière étape et celle-ci de l'autre côté.

Étape 3



- Prenez l'[iOpener](#) encore une fois pour chauffer la partie supérieure et inférieure afin de ramollir encore plus la colle.
 - Vous êtes maintenant capable de retirer les médiateurs en bas, près du bouton home et éventuellement ouvrir l'écran vers le haut.
- ⚠** Ne pas ouvrir l'écran jusqu'au bout. Il est toujours connecté à la carte mère.
- 📌** Le bouton home peut être collé à l'écran ou sur le châssis central. Gardez un œil sur ce bouton si votre nouvel écran complet ne contient pas un bouton home déjà prémonté.

Étape 4



- Dans le coin supérieur droit, vous trouverez le connecteur de l'écran. Utiliser un spudger pour le déconnecter.
- Vous pouvez retirer l'écran maintenant.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.