Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20

Remplacez l'ensemble châssis central de votre LG V20.

Rédigé par: Max Wu

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-02-12 01:05:31 PM (MST).

INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble châssis de votre LG V20.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Coque arrière

- Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
- Ôtez la coque arrière.

Étape 2 — Batterie

⚠ Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.

- Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
- Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.

ⓘ Soulevez et retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Ensemble châssis

- Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.

Étape 4

Les pièces supérieure et inférieure du châssis sont encastrées dans le châssis central. Il est possible de les enlever à la main. Si vous avez du mal, suivez la procédure suivante :

- Prenez l'extrémité plate d'une spatule et appuyez sur un des coins du châssis jusqu'à ce que vous ayez ouvert un petit interstice.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
- Faites glisser le médiator le long de l'interstice jusqu'à ce que la pièce du châssis sorte de ses attaches en plastique.

Étape 6

- Retirez la pièce du châssis.
- Répétez la procédure avec la pièce du châssis de l'autre côté du téléphone.
- Dans la partie supérieure du cadre, une petite grille argentée recouvre le haut-parleur. Cela peut tomber, alors faites attention de ne pas le perdre.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.

Étape 8

Le cache de la carte mère est tenu en place avec plusieurs attaches en plastique.

- Prenez un médiator pour soulever le cache de la carte mère dans le coin droit inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que l'attache en plastique cède.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Faites glisser le médiator le long du châssis central et faites-le pivoter de côté pour ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent le cache de la carte mère.

Étape 10

- Enlevez le cache de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-02-12 01:05:31 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA