Remplacement des piles du Canon PowerShot A75

Ce guide vous montre comment retirer les piles de l'appareil photo

Rédigé par: Henry Braden Fisk

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-17 05:27:53 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer les piles du Canon PowerShot A75.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batteries

- Retournez l'appareil photo et repérez l'interrupteur coulissant "BATT OPEN".

Étape 2

- Faites glisser l'interrupteur vers la droite.

ⓘ Le couvercle de la batterie doit glisser vers le bas et le ressort s'ouvrir.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Retirez les 4 piles AA.

Surveillez l'orientation des piles lorsqu'elles glissent.

L'orientation de la batterie est indiquée sous le volet de la batterie lui-même et sur un autocollant à côté du volet de la batterie.

Mettez des piles neuves. Fermez doucement le volet et faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

© iFixit — CC BY-NC-SA