



---

## INTRODUCTION

Le guide vous montrera comment retirer et remplacer les piles de votre appareil photo.

---



### PIÈCES:

- [AA Batteries](#) (2)
-

## Étape 1 — Batteries



- Tout d'abord, ouvrez le couvercle des piles. Ceci est situé en bas à gauche de la caméra.
- Poussez la porte vers le bas et vers la gauche pour l'ouvrir. Cela ouvre dans les piles et la carte mémoire.

## Étape 2



- Pour insérer les piles, placez-les dans les fentes fournies.
- ⓘ Assurez-vous que les signes positifs et négatifs correspondent aux côtés positifs et négatifs des piles.

### Étape 3



- Une fois terminé, vous devriez avoir un côté positif de la batterie vers le haut et l'autre côté négatif vers le haut.

Pour fermer la porte, poussez la porte vers le bas et faites-la glisser vers la droite