



# Remplacement du clavier du Motorola 120c

Ce guide vous montre comment enlever le clavier du Motorola 120c

Rédigé par: Mitchell Nesheim



---

## INTRODUCTION

Ce processus implique au préalable d'enlever la batterie, le boîtier externe, et la carte mère. Ensuite le clavier peut être facilement démonter.

---

### OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone.
- Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.

## Étape 2



- Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.

### Étape 3 — Carte mère



- Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6.
- Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière

### Étape 4



- Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.

## Étape 5 — Clavier



- Détachez le clavier du boîtier avant.
- Le clavier peut être retenu sur la carte mère, sous l'écran ou sur le boîtier du téléphone lui-même.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.