

Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b.

Rédigé par: Adrianna



OUTILS:

T5 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Enlever le cadre en plastique



- Placez un levier en plastique entre le cadre en plastique et le reste du téléphone.
- Déplacez vous le long du cadre pour déverrouiller les verrous qui maintiennent le cadre en place.
- Retirez le cadre en plastique.

 **Veillez à ne pas forcer cela risque de casser le cadre en plastique.**

Étape 2 — Retrait du capot de l'écran



- À l'aide d'un tournevis T-5, dévissez les vis aux quatre coins du téléphone.
- À l'aide d'un levier, passez entre le capot de l'écran et le reste du téléphone.
- Déplacez uniquement ce calque en déverrouillant les différents verrous qui le maintiennent en place.
- Retirez délicatement le couvercle de l'écran pour révéler la carte logique.

⚠ Gardez une trace des quatre petites vis. Ils seront nécessaires pour remettre le téléphone ensemble.

Étape 3 — Retrait de la carte logique défectueuse



- Débranchez le câble flexible de la carte logique.
- Débranchez l'appareil photo de la carte logique.
- Débranchez l'écran LCD.
- Débranchez l'écran LCD du téléphone.
- Retirez délicatement la carte logique cassée en la libérant des différents verrous qui la maintiennent en place.

⚠ Veillez à ne pas toucher l'un des deux écrans. Vous pouvez laisser des traces de doigts et endommager les écrans.

Étape 4 — Remplacement de la carte logique



- Prenez la nouvelle carte logique et connectez toutes les pièces que vous venez de déconnecter à leurs emplacements respectifs.

Étape 5



- Placez le couvercle de sorte qu'il soit dans la bonne position pour être réinstallé.
- Appuyez doucement sur le couvercle pour le remettre en place.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.