



Remplacement de la batterie du Palm Pre

Guide pour remplacer la batterie.

Rédigé par: noha





OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
- Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.

Étape 2



- Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.