



Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix 7900

Détaillez l'emplacement de la batterie et comment l'enlever.

Rédigé par: Kaky Payne



Étape 1 — Batterie



- Appuyez vers le bas et vers l'avant sur le couvercle pour l'ouvrir.

Étape 2



- Poussez le loquet orange vers l'avant pour libérer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.