



# Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-P9

Retirez la batterie avant de travailler sur l'appareil photo.

Rédigé par: Jenna Crawford



## Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
- Le loquet s'ouvrira automatiquement.

## Étape 2



- Déverrouillez le clip sur la batterie.
- La batterie sortira partiellement.

### Étape 3



- Retirez la batterie de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.