



Remplacement de l'antenne du LG VX6100

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer l'antenne.

Rédigé par: Eric Funsten



INTRODUCTION

Ce guide va étape par étape à travers le processus de retrait de l'antenne. Chaque étape du guide est accompagnée d'images et d'instructions claires.

Étape 1 — Antenne



- Tenez le téléphone en position verticale et tournez fermement l'antenne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se détache. Une fois libre, tirez vers le haut pour retirer l'antenne du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.