Remplacement de l'écran du Motorola C168

Rédigé par: Christopher Wu



OUTILS:

Spudger (1)
T4 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

- Disposez le téléphone afinour que son dos soit face à vous.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie arrière tout en tirant le couvercle vers le bas.
- Retirez le boitier arrière.

Étape 2

- Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut.

Étape 3 — Carte SIM

- Appuyez et faites glisser la carte SIM vers le bas.
- Retirez la carte SIM.

Étape 4 — Façade avant

- Orientez le téléphone pour que son dos soit face à vous.
- À l'aide d'un tournevis Torx T-4, retirez soigneusement les 4 vis situées aux coins du téléphone.

Remarque: Si vous utilisez le kit d'outils de tournevis iFixit, recherchez le plus petit embout de vis en T.

Étape 5



- Insérez un spudger entre le panneau avant et le cadre principal du téléphone.
- Avec suffisamment de force, mais délicatement, soulevez le panneau avant du téléphone.

Étape 6 — Ecran





- Orientez le téléphone face avant vers vous.
- Insérez un spudger au bas du téléphone, entre le cadre du téléphone et la carte de circuit imprimé.
- Soulevez la carte mère hors du cadre du téléphone.

ⓘ Note: retirez la carte mère du cadre peut demander plus de force que vous ne l'imaginez.

Étape 7





- Pliez les clips soutenant l'écran vers l'extérieur pour qu'elles ne se trouvent plus sous la carte de circuit imprimé.
- Tirez l'écran en dehors de la carte de circuit imprimé.

⚠ Attention: L'interface écran-téléphone sera toujours connectée.

Étape 8





- Débranchez l'interface écran-téléphone.
- Retirez l'écran de son cadre en le poussant afin qu'il ressorte.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.