Remplacement de la carte mère du Casio Exilim EX Z55

Comment installer la carte mère de la caméra

Rédigé par: Taylor



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-06-17 11:29:43 AM (MST).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boîtier avant



- Repérez 12 vis. Quatre à gauche, quatre à droite et quatre en bas.

Étape 2



- À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retiré les quatre vis de 3,66 mm du boîtier extérieur inférieur et les huit vis de 1,75 mm des côtés du boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Séparez le boîtier avant du corps de l'appareil photo.

Étape 4 — Boitier arrière



- Séparez le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Écran LCD




- Retirez la grille métallique située à droite de l'écran LCD en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous la grille et en tirant vers le haut.

Étape 6



- Avant de retirer le support métallique latéral, retirez d'abord le bouton de sangle attaché en le tournant.
- Ensuite, retirez le support métallique latéral en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous le support et en tirant vers le haut.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez l'écran LCD en commençant par l'un des coins. Insérez l'outil sous l'un des coins et soulevez-le.

Étape 8



- Continuez à soulever complètement l'écran LCD.

⚠ Veillez à ne pas déchirer les fils reliant l'écran LCD au haut de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Carte mère





- Retirez la bande orange en saisissant la languette blanche et en tirant.

Étape 10



- Retirez les deux vis de 1,68 mm situées sur la carte mère, à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites levier sur les pinces du boîtier de la batterie (situées à l'avant de l'appareil photo) de sorte que le fond se détache.

Étape 12



- Détachez la bande orange intérieure de la carte mère à l'objectif en insérant l'outil d'ouverture en

© iFixit — CC BY-NC-SA

plastique sous l'onglet et en le soulevant.

Étape 13



- Retirez complètement la carte mère de l'objectif.
- Il sera toujours attaché par des fils et une bande orange différente.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA