
Démontage de la veilleuse Beaba Lutin

Comment l'ouvrir pour des réparations ou un...

Rédigé par: petur





INTRODUCTION

Comment l'ouvrir pour des réparations ou un échange de batterie

OUTILS:



Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Démontage de la veilleuse Beaba Lutin



- La lampe s'ouvre à la base : il y a deux petites languettes à côté du bouton, le plastique peut être enfoncé un peu avec un couteau, mettez un peu de papier entre les deux pour éviter que le clip ne se referme. Poursuivez avec un couteau vers l'une des languettes sur le côté jusqu'à ce qu'un côté se détache. Répétez l'opération pour l'autre côté.


Étape 2


- Retirez les 4 vis (attention : 2x2 types différents), il sort le PCB. Détachez le connecteur de la batterie à l'arrière.

Étape 3







- retirez deux vis supplémentaires pour accéder à la batterie

Étape 4



- Aperçu des pièces

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.