



Remplacement de la coque arrière du Huawei P8 Lite

Comment changer la coque arrière de votre Huawei P8 Lite.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Vous avez rayé ou cassé votre coque arrière d'une manière ou d'une autre ? Ce tutoriel vous aide à changer la coque arrière de votre Huawei P8 Lite.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.

Étape 2



- Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
 - Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
- i** Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.