



Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012

Pré-requis pour retirer la carte mère. Le ventilateur est déjà retiré.

Rédigé par: Brett Hartt



INTRODUCTION

Pré-requis seulement



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — SSD



- Retirez la seule vis Torx T5 de 3,1 mm fixant le SSD sur la carte logique.

Étape 2



- Soulevez légèrement le côté le plus à droite du SSD et faites-le glisser tout droit hors de sa prise sur la carte logique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a © cr le 2022-04-12 07:45:41 AM (MST).

