Comment démarrer en mode récupération un iPhone 7 plus

Ce guide rapide vous apprendra comment démarrer votre iPhone 7/8 et 7/8 Plus en mode récupération au cas où vous auriez besoin de restaurer votre iPhone.

Rédigé par: Tecwizard

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-27 07:28:52 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide rapide vous apprendra comment démarrer votre iPhone 7 et 7 Plus en mode récupération au cas où vous auriez besoin de restaurer votre iPhone.

OUTILS:

- Lightning to USB Charging Cable (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Marche/Arrêt et Réduction Volume

- Connectez votre iPhone 7 Plus à votre Mac ou PC avec un câble Lightning vers USB avant de commencer.
- La ré-initialisation de votre iPhone **NE supprimera PAS le verrouillage iCloud**. Vous devrez entrer votre ID Apple et/ou votre mot de passe lorsque vous configurerez votre appareil si le verrouillage iCloud est activé.
- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Réduction Volume et Veille/Réveil (Marche/Arrêt) de votre appareil.
- Votre écran devrait devenir noir, maintenez les deux boutons enfoncés.
- Le processus du mode de récupération est différent de celui des modèles précédents d'iPhone en raison de l'absence d'un bouton d'accueil physique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Continuer à maintenir les boutons Marche/Arrêt et Réduction Volume

- Après quelques secondes, le logo Apple s'affiche, maintenez les boutons Réduction Volume et Veille/réveille enfoncés jusqu'à ce que l'écran redevienne noir.

Si vous lâchez l'un ou l'autre de ces boutons pendant ce processus, le téléphone démarre en alors iOS et vous devrez recommencer à l'étape 1.

Étape 3 — Relâchez les boutons et ouvrez iTunes



- Après quelques secondes supplémentaires, l'écran Connexion à iTunes s'affiche. Une fois que c'est fait, relâchez les boutons Réduction Volume et Veille/Réveil pour éviter un redémarrage forcé de l'appareil par accident.
- Sur votre Mac ou PC, ouvrez iTunes et un message d'erreur s'affiche : "Il y a un problème avec l'iPhone qui nécessite une mise à jour ou une restauration".

© iFixit — CC BY-NC-SA

Si vous mettez votre iPhone à jour avec un fichier IPSW, maintenez **Shift** lorsque vous cliquez sur le bouton **Mettre à jour**. Il vous sera demandé de choisir votre fichier IPSW Apple.

Cette fonctionnalité a été supprimée de l'application iTunes du Microsoft Store . Vous aurez besoin de la version d'Apple.com

Attention : la restauration de votre iPhone supprimera définitivement toutes vos données, y compris les applications, la musique, les photos, les vidéos et les contacts. Assurez-vous de sauvegarder votre appareil avant de le restaurer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Redémarrer sous iOS



Cette étape est facultative si vous décidez de ne pas mettre à jour ou restaurer votre appareil.

- Pour redémarrer sous iOS, appuyez et maintenez enfoncés les boutons Réduction Volume et Veille/Réveille jusqu'à ce que l'écran devienne noir.
- Une fois que vous voyez le logo Apple, relâchez les deux boutons et votre iPhone démarrera sur iOS.
- A ce stade, vous pouvez synchroniser votre iPhone avec iTunes ou déconnecter le câble Lightning vers USB et continuer votre journée.

© iFixit — CC BY-NC-SA