



Remplacement de la batterie du Sony Ericsson W518a

Comment remplacer la batterie.

Rédigé par: Leo





OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche pour enlever le couvercle.

Étape 2



- Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et retirer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.