
Remplacement du disque dure du Lenovo Horizon 2s

Démontez le boîtier arrière et remplacez le disque dur de votre Lenovo Horizon 2s.

Rédigé par: Zak Kazakos



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-07 11:35:51 PM (MST).

INTRODUCTION

Donnez vie à votre tablette deux en un avec un nouveau disque dur.

Ce guide fournit des instructions pas à pas sur la façon de détacher le panneau arrière, conçu pour éviter d'endommager les composants intérieurs. Ce guide vous expliquera également comment retirer et monter un nouveau disque dur.

OUTILS:


- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)


PIÈCES:

- Lenovo 2s Horizon Rear Casing (1)
- HDD/SSD (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière





- Retournez l'appareil de sorte que le boîtier arrière soit tourné vers le haut.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution la pièce en plastique illustrée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du boîtier.

Étape 2




- À l'aide de vos doigts, retirez avec précaution le capuchon en caoutchouc situé sur le côté droit du boîtier arrière.
- Avec la tête Phillips # 1, retirez la vis placée directement sous la gaine en caoutchouc.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 3



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez l'écran d'affichage de l'appareil vers l'avant jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier arrière.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 4




- À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, faites levier avec précaution sur le périmètre de l’écran jusqu’à ce que tout l’écran soit complètement séparé du boîtier arrière.

Étape 5









- Avant de séparer complètement l'écran du boîtier arrière, vous devez détacher avec précaution deux fils connectés aux deux côtés de l'appareil. Cela vous permettra de séparer complètement le boîtier arrière de l'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 6 — Disque dure





- Utilisation de votre tournevis à tête Philips avec la tête numéro 1. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l'image.


Étape 7




- Maintenant, soulevez avec précaution le disque dur qui est toujours attaché au coffre du boîtier arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 8





- Maintenant que le disque dur est détaché du boîtier arrière, vous devrez toujours détacher le disque dur de son démarrage. Encore une fois en utilisant le tournevis Philips avec la tête du numéro un. Dévissez soigneusement les quatre vis M2-6mm qui sont entourées dans l'image.

Étape 9



- Maintenant que les vis sont détachées. Vous pouvez maintenant soulever avec précaution le disque dur du coffre en métal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA