



Remplacement de la batterie interne du Lenovo Thinkpad x240

Comment remplacer la batterie du Lenovo Thinkpad x240.

Rédigé par: Mohammed Alsaadi



INTRODUCTION

Vous avez des problèmes avec la batterie de votre Lenovo Thinkpad x240 ? Pas de problème ! Suivez ce tutoriel pour remplacer facilement la batterie.



OUTILS:

- [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Lenovo ThinkPad T440/T450/T460/X240/X250/X270 Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie interne



- Eteignez l'ordinateur portable.
- ❗ Toutes les lumières doivent être éteintes.

Étape 2



- Retirez la coque arrière de l'ordinateur portable en dévissant les huit vis de 0,2 mm.

Étape 3



- Repérez la batterie interne et dévissez les trois vis de 0,2 mm qui la maintiennent en place.

Étape 4



- Déconnectez le connecteur de nappe qui relie la batterie interne à l'ordinateur portable.

Étape 5



- Insérez la nouvelle batterie interne dans l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.