
# Remplacement de l'écran du Asus Zen AiO Pro Z240IC

Comment remplacer l'assemblage de l'écran de l'Asus Zen AiO Pro Z240IC. Utile pour un écran fissuré ou une caméra et un microphone cassés.

Rédigé par: Jessica Lerena




Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-06 07:42:02 PM (MST).

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer l’écran avant de l’Asus Zen AiO Pro Z240IC, qui inclut la caméra et le microphone. Aucune connaissance technique n'est requise. Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme n ° 1 et un outil d’ouverture en plastique.

### OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

### PIÈCES:

- Asus Zen AiO Screen (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Ecran






- Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.

La bande est maintenue en place avec un adhésif. Vous pouvez entendre un craquement lorsque la bande est décollée.


- Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 2





- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les sept (7) vis 4,8 mm de la base de l'écran.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 3





- Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
- Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
- Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.

L'écran est maintenu en place par des languettes en plastique. Celles-ci créeront un son éclatant une fois relâché.

L’écran va fléchir lorsqu’il est enlevé. Ne courbez pas l'écran trop loin, car l'écran en verre pourrait se briser.



© iFixit — CC BY-NC-SA


## Étape 4




- Soulevez l'écran du bord inférieur d'environ 6 pouces. Prop ce ouvert avec une main.
- Regardez à l'intérieur de l'ordinateur et localisez cinq (5) câbles qui connectent les composants intégrés de l'écran (caméra, microphone, etc.) au reste de l'ordinateur.

## Étape 5








- Retirez les deux (2) câbles connectés à l'ordinateur à l'aide de borniers blancs et rectangulaires en tirant tout droit sur la fiche.

Les câbles et les fils dans ces étapes sont délicats; ne tirez pas sur les fils individuels qui composent chaque câble.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 6





- Utilisez un doigt pour soulever les rabats de verrouillage en plastique qui maintiennent les trois (3) câbles ruban en place.
- Retirez les câbles de leurs bornes en les glissant loin de leurs connecteurs.

La ligne noire sur les câbles plats marque la région de connexion. Lors de la réinstallation, insérez le câble jusqu'à cette ligne afin que le rabat de verrouillage le recouvre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA