Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C710-2856

Ce guide vous expliquera en détail comment remplacer la batterie du lecteur Acer Chromebook C710-2856.

Rédigé par: Rebecca Enright

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-14 08:07:50 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

La batterie s'épuise avec le temps, empêchant l'appareil de tenir une charge. En remplaçant la batterie, cela augmentera la durée d'utilisation entre les charges.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Remplacement de la batterie

- Sur le dessous de l'ordinateur portable vers l'arrière, localisez le curseur de verrouillage de la batterie. Appuyez sur le curseur et retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA