Remplacement de la chambre à air d'un vélo

Changez la chambre à air d'un pneu de vélo.

Rédigé par: Brett Hartt



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-27 04:41:08 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la chambre à air d'un pneu de bicyclette. La procédure est la même pour les roues avant et arrière, bien que ce tutoriel montre une roue arrière. Même si certains éléments sont différents sur votre vélo, la procédure reste la même.

OUTILS:

- Tire Levers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 1 — Roue arrière





- Retournez le levier de l'attache rapide de votre roue.

Étape 2



- Serrez les bras de frein et soulevez le câble du frein hors des bras de l'étrier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Maintenez la roue sur le sol et soulevez le cadre du vélo vers le haut afin de détacher la roue.

Étape 4 — Chambre à air



- Appuyez sur la soupape de la valve et sur le pneu pour dégonfler celui-ci.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Insérez la partie plate d'un démonte-pneu sous le pneu. Faites levier de l'autre côté de l'outil pour soulever le pneu et le détacher de la roue.
- Faites glisser le démonte-pneu tout autour de la roue pour détacher complètement le pneu.

ⓘ Si vous avez plusieurs démonte-pneus, regardez si vous pouvez clipser le premier à un rayon pour qu'il reste en place. Puis insérez-en un autre quelques centimètres plus loin. Clipsez-le à un rayon. Insérez un troisième un peu plus loin. Sortez le deuxième et remettez-le plus loin. Progressez tout autour de la jante jusqu'à ce que le pneu s'enlève.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6



- Enlevez la chambre à air en faisant passer la valve à travers le trou dans la jante, puis en sortant la chambre à air du pneu.

- Vérifiez l'extérieur et l'intérieur du pneu, visuellement et avec vos doigts, pour localiser et ôter les éventuels débris responsables de la crevaison.
- Réinsérez la chambre à air dans le pneu et alignez la tige de la valve dans le trou de la jante. Remettez un talon du pneu puis l'autre dans la jante à l'aide des démonte-pneus en plastique.
- Quand vous regonflez le pneu, procédez lentement, en vérifiant que le talon reste bien dans la jante.

© iFixit — CC BY-NC-SA