



Remplacement de la face avant du Sony Ericsson W518a

Comment retirer la façade du Sony Ericsson W518a.

Rédigé par: kgkramer



INTRODUCTION

Ce guide démontre comment remplacer la façade du téléphone portable.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Face avant



- Trouvez la petite encoche sur le côté du téléphone. L'encoche se trouve à l'aide du bouton «avance rapide» et du bouton «verrouillage».

Étape 2



- Insérez votre outil d'ouverture en plastique dans l'encoche.
 - Retirez la façade en glissant doucement l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone tout en maintenant l'outil sous le bord du téléphone.
 - Lorsque suffisamment de plaque avant a été soulevée, elle peut être facilement enlevée.
- Pour remplacer la façade, il suffit d'appuyer sur la face avant et de l'enclencher sur le devant du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.