



# Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697

Ce tutoriel vous aidera à changer les boutons défectueux d'une manette sans fil Xbox One 1697.

Rédigé par: Ryan Burroughs



## INTRODUCTION

Les boutons d'une manette sans fil Xbox One 1697 peuvent devenir moins réactifs au fil du temps en raison de l'usure prolongée. Si les boutons de votre manette se desserrent au fil du temps ou se cassent, utilisez ce tutoriel pour changer les boutons de la manette.

### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)

*While others may do, this Spudger helps get under the grip panels for more uniform leverage.*

- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### PIÈCES:

- [Xbox One Controller \(1697\) Bumper Assembly](#) (1)

## Étape 1 — Boutons LB et RB



- Enlevez le cache des piles.
- Enlevez les deux piles AA.
- Décollez l'étiquette avec précaution ou faites un trou là où vous sentez qu'il y a une vis.

## Étape 2



- Enlevez les poignées de la manette en glissant une spatule (spudger) dans la fente entre la coque avant et les poignées.
- Faites levier sur les poignées en bougeant l'outil. Faites ce mouvement le long de la fente afin de déclipser entièrement la coque des poignées.
- Sept clips doivent être ouverts pour retirer chaque poignée.

## Étape 3



**i** Le fait d'avoir enlevé les coques des poignées donne accès aux vis pour pouvoir enlever la coque avant.

- Utilisez un tournevis Torx TR8 pour dévisser les cinq vis Torx TR9.

## Étape 4



**i** Maintenant que les boutons LB/RB sont facilement visibles, assurez-vous de nettoyer toute saleté ou crasse qui peut être autour des boutons.

- Les boutons sont reliés par une pièce en plastique qui entoure également le bouton Xbox. Enlevez cette pièce afin d'accéder entièrement aux deux boutons.
  - Faites attention au bouton de synchronisation placé sous cette pièce. Assurez-vous qu'il est bien positionné avant de remonter l'ensemble boutons/pièce en plastique.
- Enlevez l'ensemble boutons LB/RB de la pièce en plastique. Mettez les nouveaux boutons et réassemblez le tout.

## Étape 5



☑ La manette est maintenant prêt pour les nouveaux boutons LB/RB.

- Alignez les nouvelles boutons sur le dessus de la manette en maintenant les gâchettes enfoncées et en alignant les quatre broches des deux côtés.
- Placez le nouveau cache du bouton home sur le port micro USB, appuyez sur le bouton home et tirez la coque sur les deux broches indiquées.

Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.