



Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142

Il s'agit d'un guide assez simple pour remplacer l'écran LCD d'un Kodak EasyShare C142.

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Afin de terminer le remplacement, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme # 00 ainsi que d'un écran LCD de remplacement pour l'appareil photo.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Remplacement LCD](#) (1)

Étape 1 — LCD



- Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil photo.
- Retirez un total de quatre vis de chaque côté de la caméra.

Étape 2



- Retirez les deux (2) vis du bas de la caméra.
- Séparez soigneusement le boîtier du compartiment de la batterie jusqu'à ce que le boîtier arrière soit séparé du reste de l'appareil photo, comme indiqué sur la troisième image.

Étape 3



- Faites glisser doucement l'écran LCD hors de son support jusqu'à ce que le connecteur soit visible. Ouvrez le clip sur le connecteur en le tirant avec votre ongle à droite de l'écran.
- Retirez l'écran LCD endommagé et insérez le remplacement.
- Après avoir à nouveau clipsé le connecteur, remontez la caméra à l'aide des six (6) vis retirées précédemment.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.