



Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3

Ce tutoriel explique comment une façon de résoudre les problèmes liés à la lecture de la carte SIM du LG G3.

Rédigé par: Matthew Keating





OUTILS:

- [J0 or #0 or PH0 Phillips head screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Résoudre le problème "Service Désactivé" ou "Pas de carte SIM" du LG G3



- Mon LG G3 affiche de temps en temps "Service désactivé" ou "Pas de carte SIM".
- Pour commencer, éteignez le téléphone, enlevez la coque arrière et posez l'écran sur une surface plane.
- Utilisez un tournevis J0 ou cruciforme similaire. Serrez BIEN les 13 vis en exerçant de la pression sur le tournevis. Faites toutefois attention en tournant pour ne rien endommager.
- Ensuite remettez votre batterie, votre carte SIM, votre coque arrière et rallumez votre téléphone. Bonne chance !

Pour remonter votre téléphone, suivez les instructions en sens inverse.